Назначение

Кантователь предназначен для поворота относительно продольной и поперечной оси при ремонте автосцепки в условиях ремонтных депо и заводов.

Кантователь состоит из каркаса с установленной в нем поворотной рамкой. В рамке установлено одно гнездо для корпуса автосцепки. Поворот рамы относительно поперечной оси автосцепки осуществляется электроприводом. Поворот автосцепки относительно продольной оси осуществляется в ручную.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Установленная мощность, кВт не более	0,75
Габаритные размеры, мм	600x1400x700
Масса, кг	350

Phoca PDF